

EIOTCLUB

Quick Start Guide

EIOTCLUB 4G USB Dongle CLR907-AU

English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Portuguese /
Türkçe / Bahasa Indonesia / بالعربية / 한국어 / 日本語 / 中文 / ไทย

Ver.2.09.000000029

Network Setup


English

★ Connect via USB Type-A / Type-C

• Type-A



• Type-C (with adapter)



• Plug and play, easy networking!

The SIM card is pre-installed. Plug the dongle into your **ipad, laptop, tablet**, once the green indicator light flashes slowly, the network connection is successful.

or Connect via Wi-Fi

• Power On:

Plug the dongle into a 5V==2A USB power source (e.g., phone charger or car charger). Once the green indicator light flashes slowly, the network registration is complete.



• Connect via Wi-Fi:

Connect to the Wi-Fi network named **UFI-CLR907-XXXX** and enter the default password **goodlife**.



• Set Up the Dongle:

Open your browser and go to <http://192.168.1.1> to set up.

Default login credentials:
Username: admin
Password: admin



Scan to access the full online guide ▶



Data Refill

English

1 Scan to refill

Scan the QR code on the back of the dongle, or visit <http://sim.eiotclub.com>, enter the iccid number, and select your favorite data plan to refill.



SIM card refill QR code

2 Easy management

Download the EIOTCLUB app, manage the SIM cards under your account, and check the data usage status anytime, anywhere!

Scan the QR Code to download the APP from the App Store or Google Play.



Product Features

4G Frequency	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8
Peak Data Rates	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Wi-Fi protocol	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4GHz
Encryption	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Maximum supported devices	up to 10 devices via Wi-Fi + 1 devices via USB

• **Supported Systems:** Windows 10 or later versions / Android 12 or later versions / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Compatibility Disclaimer:

While we have conducted extensive compatibility testing, please note that some devices may not be fully supported due to variations in hardware or software configurations.

Netzwerkeinrichtung


Deutsch

★ Verbindung über USB Type-A / Type-C

• Type-A



• Type-C (mit Adapter)



• Plug-and-Play, einfache Vernetzung!

Die SIM-Karte ist vorinstalliert. Stecken Sie den Dongle in Ihr *iPad*, *Laptop* oder *Tablet*. Sobald die grüne Anzeigelampe langsam blinkt, ist die Netzwerkverbindung erfolgreich.

or Connect via Wi-Fi

• Einschalten:

Stecken Sie den Dongle in eine 5V $\equiv$ 2A USB-Stromquelle (z. B. ein Handy-Ladegerät oder ein Autoladegerät). Once the green indicator light flashes slowly, the network registration is complete.



• Verbindung über Wi-Fi:

Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk mit dem Namen **UFI-CLR907-XXXX** und geben Sie das Standardpasswort **goodlife** ein.



• Dongle einrichten:

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie zu <http://192.168.1.1>, um die Einrichtung vorzunehmen. Standard-Login-Daten:
Benutzername: admin
Passwort: admin



Datenauffüllung

Deutsch

1 Scan zum Auffüllen

Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Dongles oder besuchen Sie <http://sim.eiotclub.com>, geben Sie die ICCID-Nummer ein und wählen Sie Ihren bevorzugten Datentarif zum Auffüllen.



2 Einfache Verwaltung

Laden Sie die EIOtCLUB-App herunter, um Ihre SIM-Karten zu verwalten und den Datenverbrauch jederzeit und überall zu überprüfen!



Scannen Sie den QR-Code, um die App im App Store oder Google Play herunterzuladen.



📄 Produktmerkmale

4G-Frequenz	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
Maximale Datenraten	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Wi-Fi-Protokoll	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4 GHz
Verschlüsselung	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Maximal unterstützte Geräte	Bis zu 10 Geräte über Wi-Fi + 1 Gerät über USB

• **Unterstützte Systeme:** Windows 10 oder neuer / Android 12 oder neuer / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Kompatibilitäts-Hinweis:
Obwohl wir umfangreiche Kompatibilitätstests durchgeführt haben, beachten Sie bitte, dass einige Geräte möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden, da es Unterschiede in der Hardware- oder Softwarekonfiguration geben kann.

Configuration du réseau


Français

★ Connexion via USB Type-A / Type-C

• Type-A



• Type-C (avec adaptateur)



• Plug and play, connexion facile !

La carte SIM est préinstallée. Branchez le dongle sur votre **iPad, ordinateur portable ou tablette**. Une fois que le voyant vert clignote lentement, la connexion réseau est établie avec succès.

or Connectez-vous via Wi-Fi

• Mise sous tension :

Branchez le dongle sur une source d'alimentation USB 5V --- 2A (ex. : chargeur de téléphone ou chargeur de voiture). Une fois que le voyant vert clignote lentement, l'enregistrement du réseau est terminé.



• Connexion via Wi-Fi :

Connectez-vous au réseau Wi-Fi nommé **UFI-CLR907-XXXX** et entrez le mot de passe par défaut **"goodlife"**.



• Configurez le dongle :

Ouvrez votre navigateur et allez sur <http://192.168.1.1> pour configurer.

Identifiants de connexion par défaut :
Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : admin



Scannez pour accéder au guide complet en ligne ▶



Recharge de données

Français

1 Scannez pour recharger

Scannez le QR code à l'arrière du dongle ou visitez <http://sim.eiot-club.com>, entrez le numéro ICCID, et choisissez votre forfait de données pour recharger.



2 Gestion facile

Téléchargez l'application EIoTCLUB pour gérer vos cartes SIM et vérifier l'utilisation des données à tout moment et n'importe où !

Scannez le QR Code pour télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play.



Caractéristiques du produit

Fréquences 4G	LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD : B40 WCDMA : B1/B5/B8
Débits de données maximaux	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Protocole Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2,4 GHz
Chiffrement	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Nombre maximal d'appareils pris en charge	Jusqu'à 10 appareils via Wi-Fi + 1 appareil via USB

• **Systèmes pris en charge :** Windows 10 ou version ultérieure / Android 12 ou version ultérieure / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Clause de compatibilité :

Bien que nous ayons effectué des tests de compatibilité approfondis, veuillez noter que certains appareils peuvent ne pas être entièrement pris en charge en raison de variations dans les configurations matérielles ou logicielles.

Impostazioni di rete

Italiano


★ Connessione tramite USB Type-A / Type-C



• **Type-A**



• **Type-C** (con adattatore)



La scheda SIM è preinstallata. Inserisci il dongle nel tuo **iPad**, **laptop** o **tablet**. Una volta che la spia verde lampeggia lentamente, la connessione di rete è avvenuta con successo.

or Connessione tramite Wi-Fi

• **Accensione:**

Collega il dongle a una fonte di alimentazione USB 5V $\pm$ 2A (ad es. caricatore del telefono o caricatore per auto). Una volta che la luce verde lampeggia lentamente, la registrazione della rete è completata.



• **Connessione tramite Wi-Fi:**

Connettiti alla rete Wi-Fi chiamata **UFI-CLR907-XXXX** e inserisci la password predefinita "**goodlife**".



• **Impostare il Dongle:**

Apri il tuo browser e vai su <http://192.168.1.1> per configurare.

Credenziali di accesso predefinite:

Nome utente: admin

Password: admin

Q <http://192.168.1.1>

Scansiona per accedere alla guida completa online ►



Ricarica dati

Italiano

1 Scansiona per ricaricare

Scansiona il QR code sul retro del dongle o visita <http://sim.eiotclub.com>, inserisci il numero ICCID e scegli il tuo piano dati preferito per ricaricare.



QR code per ricarica SIM

2 Gestione facile

Scarica l'app ELOTCLUB per gestire le tue SIM e controllare l'uso dei dati in qualsiasi momento e ovunque!



Scansiona il QR code per scaricare l'app dallo store o da Google Play.



Caratteristiche del prodotto

Frequenze 4G	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
Velocità dati massime	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Protocollo Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2,4 GHz
Crittografia	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Numero massimo di dispositivi supportati	Fino a 10 dispositivi tramite Wi-Fi + 1 dispositivo tramite USB

• **Sistemi supportati:** Windows 10 o versioni successive / Android 12 o versioni successive / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Dichiarazione di compatibilità:

Abbiamo effettuato test approfonditi sulla compatibilità, ma alcuni dispositivi potrebbero non essere completamente supportati a causa di variazioni nella configurazione hardware o software.

Configuración de red

Español

★ Conexión mediante USB Tipo-A / Tipo-C

• Tipo-A



• Tipo-C (con adaptador)



• ¡Plug and play, fácil conexión a la red!

La tarjeta SIM está preinstalada. Conecte el dongle a su **iPad**, **computadora portátil** o **tableta**. Una vez que la luz indicadora verde parpadee lentamente, la conexión de red será exitosa.

or Conexión por Wi-Fi

• Encender:

Conecte el dongle a una fuente de alimentación USB de 5V = 2A (por ejemplo, un cargador de teléfono o un cargador de coche). Una vez que la luz verde parpadee lentamente, la registración en la red está completa.



• Conexión por Wi-Fi:


Conéctate a la red Wi-Fi llamada **UFI-CLR907-XXXX** e ingresa la contraseña predeterminada **"goodlife"**.



• Configurar el Dongle:

Abre tu navegador y ve a <http://192.168.1.1> para configurar.

Credenciales de acceso predeterminadas:
Usuario: admin
Contraseña: admin



Datenauffüllung

Español

1 Scan zum Auffüllen

Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Dongles oder besuchen Sie <http://sim.eiotclub.com>, geben Sie die ICCID-Nummer ein und wählen Sie Ihren bevorzugten Datentarif zum Auffüllen.



SIM-Karten-Auflade-QR-Code

2 Einfache Verwaltung

Laden Sie die EIoTCLUB-App herunter, um Ihre SIM-Karten zu verwalten und den Datenverbrauch jederzeit und überall zu überprüfen!

Scannen Sie den QR-Code, um die App im App Store oder Google Play herunterzuladen.



📄 Produktmerkmale

Frequenzen 4G	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
Velocidades máximas de datos	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2,4 GHz
Cifrado	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Número máximo de dispositivos compatibles	Hasta 10 dispositivos por Wi-Fi + 1 dispositivo por USB

• **Sistemas compatibles:** Windows 10 o versiones posteriores / Android 12 o versiones posteriores / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Aviso de compatibilidad:

Aunque hemos realizado pruebas exhaustivas de compatibilidad, algunos dispositivos pueden no ser totalmente compatibles debido a variaciones en la configuración de hardware o software.

Configuração de rede

Portuguese

★ Conectar via USB Tipo-A / Tipo-C

• Tipo-A



• Tipo-C (com adaptador)



• Plug and play, fácil conexão!

O cartão SIM está pré-instalado. Conecte o dongle ao seu *iPad*, *laptop* ou *tablet*. Assim que a luz indicadora verde piscar lentamente, a conexão com a rede será bem-sucedida.

or Conectar via Wi-Fi

• Ligar:

Conecte o dongle a uma fonte de alimentação USB 5V — 2A (por exemplo, carregador de telefone ou carregador de carro). Assim que a luz verde piscar lentamente, o registro na rede estará completo.



• Conectar via Wi-Fi:

Conecte-se à rede Wi-Fi chamada **UFI-CLR907-XXXX** e insira a senha padrão **"goodlife"**.



• Configurar o Dongle:

Abra o seu navegador e vá para <http://192.168.1.1> para configurar.

Credenciais de login padrão:
Nome de usuário: admin
Senha: admin



Recarga de dados

Portuguese

1 Escaneie para reabastecer

Escaneie o código QR na parte de trás do dongle ou acesse <http://sim.eiot-club.com>, insira o número ICCID e escolha seu plano de dados favorito para reabastecer.



2 Gerenciamento fácil

Baixe o aplicativo EIoTCLUB para gerenciar seus cartões SIM e verificar o uso de dados a qualquer momento e em qualquer lugar!



Escaneie o QR Code para baixar o aplicativo na App Store ou Google Play.



📄 Características do produto

Frequências 4G	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
Taxas máximas de dados	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2,4 GHz
Criptografia	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Número máximo de dispositivos suportados	Até 10 dispositivos via Wi-Fi + 1 dispositivo via USB

• **Sistemas compatíveis:** Windows 10 ou versões posteriores / Android 12 ou versões posteriores / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Aviso de compatibilidade:

Embora tenhamos realizado testes de compatibilidade extensivos, alguns dispositivos podem não ser totalmente compatíveis devido a variações nas configurações de hardware ou software.

Ağ Kurulumu

Türkçe

★ USB Type-A / Type-C ile Bağlantı

• Type-A



• Type-C (adaptör ile)



• Tak ve çalıştır, kolay ağ bağlantısı!

SIM kart önceden yüklenmiştir. **Dongle'i iPad, dizüstü bilgisayar veya tabletinize takın.** Yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde, ağ bağlantısı başarılıdır.

or Wi-Fi ile bağlantı

• Açılış:

Dongle'i 5V --- 2A USB güç kaynağına (örneğin, telefon şarj cihazı veya araç şarj cihazı) bağlayın. Yeşil ışık yavaşça yanıp sönmeye başladığında, ağ kaydı tamamlanmış olur.



• Wi-Fi ile bağlantı:

UFI-CLR907-XXXX adlı Wi-Fi ağına bağlanın ve varsayılan şifreyi **"goodlife"** girin.

• Dongle'i Ayarlama:

Tarayıcınızı açın ve <http://192.168.1.1> adresine gidin.

Varsayılan giriş bilgileri:
Kullanıcı adı: admin
Şifre: admin



Taranarak tam çevrimiçi kılavuza erişin ▶



Veri Yüklemesi

Türkçe

1 Üst üste koymak

Dongle'in arkasındaki QR kodunu tarayın veya <http://sim.eiotclub.com> adresine gidin, ICCID numarasını girin ve tercih ettiğiniz veri planını seçerek yükleme yapın.



SIM kart yükleme QR kodu

2 Kolay yönetim

EIOTCLUB uygulamasını indirerek SIM kartlarınızı yönetin ve veri kullanım durumunu her zaman ve her yerde kontrol edin!



Uygulamayı App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodunu tarayın.



Ürün Özellikleri

4G Frekansları	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
Maksimum Veri Hızları	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Wi-Fi Protokolü	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4 GHz
Şifreleme	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Desteklenen maksimum cihaz sayısı	Wi-Fi üzerinden 10 cihaz + USB üzerinden 1 cihaz

• **Desteklenen Sistemler:** Windows 10 veya üstü / Android 12 veya üstü / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Uyumluluk Uyarısı:

Kapsamlı uyumluluk testleri yapmamıza rağmen, bazı cihazlar donanım veya yazılım yapılandırmalarındaki farklılıklar nedeniyle tam olarak desteklenemeyebilir.


Pengaturan Jaringan Bahasa Indonesia

★ Koneksi melalui USB Type-A / Type-C

• Type-A



• Type-C (dengan adaptor)



• Plug and play, mudah untuk terkoneksi!

Kartu SIM sudah terpasang sebelumnya. Sambungkan dongle ke **iPad, laptop, atau tablet Anda**. Setelah lampu indikator hijau berkedip perlahan, koneksi jaringan berhasil.

or Koneksi via Wi-Fi

• Nyalakan:

Sambungkan dongle ke sumber daya USB 5V --- 2A (misalnya, pengisi daya ponsel atau pengisi daya mobil). Setelah lampu indikator hijau berkedip perlahan, pendaftaran jaringan selesai.



• Koneksi via Wi-Fi:

Sambungkan ke jaringan Wi-Fi yang bernama **UFI-CLR907-XXXX** dan masukkan kata sandi default "**goodlife**".



• Atur Dongle:

Buka browser Anda dan pergi ke <http://192.168.1.1> untuk pengaturan.

Kredensial login default:
Nama pengguna: admin
Kata sandi: admin

Q <http://192.168.1.1>

Pindai untuk mengakses panduan lengkap secara online ▶



Isi Ulang Data

Bahasa Indonesia

1 Pindai untuk mengisi ulang

Pindai QR code di bagian belakang dongle atau kunjungi <http://sim.eiotclub.com>, masukkan nomor ICCID, dan pilih paket data favorit Anda untuk mengisi ulang.



QR code isi ulang SIM

2 Pengelolaan Mudah

Unduh aplikasi EIOTCLUB untuk mengelola kartu SIM Anda dan memeriksa status penggunaan data kapan saja, di mana saja!

Pindai QR code untuk mengunduh aplikasi dari App Store atau Google Play.



Fitur Produk

Frekuensi 4G	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
Kecepatan Data Maksimum	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Protokol Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4 GHz
Enkripsi	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
Jumlah perangkat yang didukung maksimum	Mendukung hingga 10 perangkat melalui Wi-Fi + 1 perangkat melalui USB


• **Sistem yang didukung:** Windows 10 atau versi lebih baru / Android 12 atau versi lebih baru / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

Peringatan kompatibilitas:

Meskipun kami telah melakukan pengujian kompatibilitas secara luas, beberapa perangkat mungkin tidak sepenuhnya didukung karena variasi dalam konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak.

إعداد الشبكة

★ الاتصال عبر USB Type-A / Type-C



• التوصيل والتشغيل، اتصال سهل بالشبكة!

تم تثبيت بطاقة SIM مسبقًا. قم بتوصيل الدونجل بجهاز iPad أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي. بمجرد أن يومض ضوء المؤشر الأخضر ببطء، يكون الاتصال بالشبكة ناجحًا.

or الاتصال عبر Wi-Fi

• تشغيل:

قم بتوصيل الدونجل بمصدر طاقة USB بقوة 5V==2A (مثل شاحن الهاتف أو شاحن السيارة).

بمجرد وميض مؤشر الضوء الأخضر ببطء، تكون عملية تسجيل الشبكة قد اكتملت

• بالاتصال عبر Wi-Fi:

قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi المسماة **UFI-CLR907-XXXX** وأدخل كلمة المرور الافتراضية **"goodlife"**.

• إعداد جهاز الدونجل:

افتح متصفح الإنترنت الخاص بك وادخل إلى

<http://192.168.1.1> لإعداد الجهاز.

بيانات تسجيل الدخول الافتراضية:

اسم المستخدم: admin:

كلمة المرور: admin:

Q http://192.168.1.1



امسح للوصل إلى الدليل الكامل عبر الإنترنت

إعادة تعبئة البيانات

1 امسح لإعادة التعبئة



رمز QR لإعادة تعبئة بطاقة SIM

امسح رمز QR الموجود على ظهر جهاز الدونجل أو قم بزيارة <http://sim.eiotclub.com> وأدخل رقم ICCID، واختار خطة البيانات المفضلة لديك لإعادة التعبئة

2 إدارة سهلة



قم بتنزيل تطبيق EIoTCLUB إدارة بطاقات SIM الخاصة بك والتحقق من حالة استخدام البيانات في أي وقت وأي مكان!

امسح رمز QR لتنزيل التطبيق من App Store أو Google Play.

📋 مواصفات المنتج

ترددات 4G	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8
معدلات نقل البيانات القصوى	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat
بروتوكول Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4 جيجاهرتز
التشفير	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
أقصى عدد من الأجهزة المدعومة	حتى 10 أجهزة عبر Wi-Fi + جهاز واحد عبر USB

• الأنظمة المدعومة: Windows 10 أو أحدث / Android 12 أو أحدث / macOS Sequoia / Linux / iOS 18

إخلاء مسؤولية التوافق:

على الرغم من إجراء اختبارات توافق شاملة، قد لا تدعم بعض الأجهزة بالكامل بسبب اختلافات في تكوينات الأجهزة أو البرامج.

네트워크 설정


한국어

★ USB Type-A / Type-C 연결

• Type-A



• Type-C (어댑터 포함)



• 플러그 앤 플레이, 쉬운 네트워크 연결!

SIM 카드가 미리 설치되어 있습니다. 동글을 iPad, 노트북 또는 태블릿에 꽂으세요. 녹색 표시등이 천천히 깜빡이면 네트워크 연결이 성공적으로 완료된 것입니다.

or Wi-Fi 연결

• 전원 켜기:

동글을 5V==2A USB 전원(예: 휴대폰 충전기 또는 차량용 충전기)에 연결하세요.

녹색 표시등이 천천히 깜빡이면 네트워크 등록이 완료됩니다.



• Wi-Fi 연결:

UFI-CLR907-XXXX라는 Wi-Fi 네트워크에 연결하고 기본 비밀번호 "goodlife"를 입력합니다.



• 동글 설정:

브라우저를 열고 <http://192.168.1.1> 접속하여 설정합니다.

기본 로그인 정보:
사용자 이름: admin
비밀번호: admin

QR 코드를 스캔하여
전체 온라인 가이드를
이용하세요 ▶



데이터 충전

한국어

1 충전을 위해 QR 코드 스캔

동글 뒤에 있는 QR 코드를 스캔하거나 <http://sim.eiotclub.com> 접속하여 ICCID 번호를 입력하고 원하는 데이터 플랜을 선택하여 충전합니다.



SIM 카드 충전 QR 코드

2 쉬운 관리

EIOTCLUB 앱을 다운로드하여 SIM 카드를 관리하고 언제 어디서나 데이터 사용 상태를 확인하세요!



QR 코드를 스캔하여 App Store 또는 Google Play에서 앱을 다운로드하세요.



📖 제품 사양

4G 주파수	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
최대 데이터 속도	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Wi-Fi 프로토콜	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4GHz
암호화	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
최대 지원 가능한 장치 수	Wi-Fi 최대 10대 + USB 최대 1대

• 지원되는 시스템: Windows 10 이상 / Android 12 이상 / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

호환성 안내:
광범위한 호환성 테스트를 진행했지만, 하드웨어 또는 소프트웨어 구성의 차이로 인해 일부 정지는 완벽하게 지원되지 않을 수 있습니다.

ネットワーク設定


日本語

★ USB Type-A / Type-C 接続

・Type-A



・Type-C (アダプター付き)



・プラグアンドプレイ、簡単なネットワーク接続!

SIMカードは事前にインストールされています。ドングルをiPad、ノートPC、タブレットに挿入してください。緑色のインジケータライトがゆっくり点滅すると、ネットワーク接続が成功したことを示します。

or Wi-Fi接続

・電源オン:

ドングルを5V 2AのUSB電源(例: スマホ充電器、カーチャージャー)に接続してください。

緑のインジケータライトがゆっくり点滅したら、ネットワーク登録が完了です。



・Wi-Fi接続:

UFI-CLR907-XXXXというWi-Fiネットワークに接続し、デフォルトのパスワード「goodlife」を入力します。



・ドングルの設定:

ブラウザを開き、<http://192.168.1.1> にアクセスして設定を行います。

デフォルトのログイン情報:
ユーザー名: admin
パスワード: admin



QRコードをスキャンして
オンラインガイドにア
クセスします ▶



データ補充

日本語

1 コードをスキャンして再チャージ

ドングルの裏側にあるQRコードをスキャンするか、<http://sim.eiotclub.com> にアクセスし、ICCID番号を入力して、好きなデータプランを選択して補充します。



2 簡単な管理

EIOTCLUBアプリをダウンロードして、SIMカードを管理し、データ使用状況をいつでもどこでも確認できます!



QRコードをスキャンして、App StoreまたはGoogle Playからアプリをダウンロードします。



📄 製品仕様

4G周波数	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
最大データ速度	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Wi-Fiプロトコル	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4GHz
暗号化	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
最大接続可能デバイス数	Wi-Fi経由で最大10台 + USB経由で1台

・対応システム: Windows 10 以降 / Android 12 以降 / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

互換性の注意:

広範な互換性テストを実施していますが、デバイスのハードウェアまたはソフトウェアの構成によっては完全にサポートされない場合があります。

联网设置



中文

★ 通过 USB Type-A / Type-C 连接

• Type-A



• Type-C (带适配器)



• 即插即用, 轻松联网!

SIM 卡已预装。将Dongle插入您的 iPad、笔记本电脑或平板电脑。
当绿色指示灯缓慢闪烁时, 表示网络连接成功。

Or 通过Wi-Fi连接

• 开机:

将Dongle插入 5V=2A 的 USB 电源
(例如, 手机充电器或车载充电器)。
绿灯慢闪时, 网络注册完成。



• 通过Wi-Fi连接:

连接名为 **UFI-CLR907-XXXX** 的 Wi-Fi 网络, 并输入默认密码 **"goodlife"**。



• 设置Dongle:

打开浏览器, 访问<http://192.168.1.1> 进行设置。

默认登录信息:
用户名: admin
密码: admin

扫码查看完整电子版教程 ▶



流量充值

中文

1 扫码充值

扫描Dongle背面的二维码, 或访问
<http://sim.eiotclub.com>, 输入ICCID号, 选择您喜欢的数据套餐进行充值。



SIM卡充值二维码

2 简单管理

下载EIoTCLUB应用程序, 随时随地管理SIM卡并查看数据使用状态!

扫描二维码下载应用程序, 获取App Store或Google Play上的应用。



产品规格

4G 频段	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/B5/B8
峰值数据速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
Wi-Fi 协议	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4GHz
加密方式	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
最大支持设备数	最多支持10台 Wi-Fi 设备 + 1台 USB 设备

• 支持系统: Windows 10 或更高版本 / Android 12 或更高版本 / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

兼容性声明:

我们已进行广泛的兼容性测试, 但由于硬件或软件配置的不同, 部分设备可能无法完全兼容。

การตั้งค่าเครือข่าย


ไทย

★ เชื่อมต่อผ่าน USB Type-A / Type-C

• Type-A



• Type-C (พร้อมอะแดปเตอร์)



• แคเสียบและใช้งาน, การเชื่อมต่อเครือข่ายง่าย!

เชื่อมต่อเสียบสายไฟ USB 5V==2A (เช่น ที่ชาร์จโทรศัพท์หรือที่ชาร์จในรถยนต์) เมื่อไฟแสดงสถานะสีเขียวกระพริบซ้ำๆ การลงทะเบียนเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์

or การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

• เปิดเครื่อง:

เสียบดองเกลเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ USB 5V==2A (เช่น ที่ชาร์จโทรศัพท์หรือที่ชาร์จในรถยนต์) เมื่อไฟแสดงสถานะสีเขียวกระพริบซ้ำๆ การลงทะเบียนเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์



• การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi:

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ชื่อ **UFI-CLR907-XXXX** และป้อนรหัสผ่านเริ่มต้น "goodlife"



• การตั้งค่าต้องเก็บ:

เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ <http://192.168.1.1> เพื่อทำการตั้งค่า

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเริ่มต้น:
ชื่อผู้ใช้: admin
รหัสผ่าน: admin



สแกนเพื่อเข้าถึงรายละเอียดการตั้งค่ามากขึ้น ▶



การเติมข้อมูล

ไทย

1 สแกนเพื่อเติมเงิน

สแกน QR code ด้านหลังดองเกล หรือไปที่ <http://sim.eiotclub.com> ใส่หมายเลข ICCID และเลือกแผนข้อมูลที่ชอบเพื่อเติมเงิน



2 การจัดการง่าย

ดาวน์โหลดแอป EIOTCLUB เพื่อจัดการการ์ด SIM และตรวจสอบสถานะการใช้งานข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลา!

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปจาก App Store หรือ Google Play



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ความถี่ 4G	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
อัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุด	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4 TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4
โปรโตคอล Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n/ax
Wi-Fi 6	2.4Ghz
การเข้ารหัส	OPEN / WPA-PSK / WPA2-PSK
จำนวนอุปกรณ์ที่รองรับสูงสุด	รองรับสูงสุด 10 อุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi + 1 อุปกรณ์ผ่าน USB

• ระบบที่รองรับ: Windows 10 หรือใหม่กว่า / Android 12 หรือใหม่กว่า / iOS 18 / macOS Sequoia / Linux

คำเตือนเกี่ยวกับความเข้ากันได้:
แม้ว่าเราจะทำการทดสอบความเข้ากันได้อย่างกว้างขวาง แต่โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่รองรับอย่างสมบูรณ์เนื่องจากความแตกต่างของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

- **Need help?** Guaranteed reply within 12 hours
- **NOTE:** Please send us your SIM card number and the specific model of the device you are using for better assistance
- **Manage Account**
Manage your account with the EIOTCLUB app

EIOTCLUB

www.eiotclub.com



info@eiotclub.com



[@eiotclub](https://www.instagram.com/@eiotclub)

⚠ WARNING

- EN: Keep small electronic devices and parts out of children's reach to prevent choking or swallowing hazards.
- DE: Kleine elektronische Geräte und Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Erstickungs- oder Verschluckungsgefahren zu vermeiden.
- FR: Gardez les petits appareils électroniques et leurs pièces hors de la portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement ou d'ingestion.
- IT: Tenere i piccoli dispositivi elettronici e le parti fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento o ingestione.
- ES: Mantenga los dispositivos electrónicos pequeños y sus partes fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia o ingestión.
- PT: Mantenha dispositivos eletrônicos pequenos e peças fora do alcance das crianças para evitar riscos de engasgo ou ingestão.
- AR: احتفظ بالأجهزة الإلكترونية الصغيرة والأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب مخاطر الاختناق أو البلع
- TR: Küçük elektronik cihazları ve parçaları, boğulma veya yutma tehlikelerini önlemek için çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- KO: 어린이가 작은 전자 기기와 부품에 접근하지 않도록 하여 질식이나 삼킴 사고를 예방하세요.
- JA: 小さな電子機器や部品は、窒息や飲み込みの危険を防ぐために、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ZH: 将小型电子设备和零件放在儿童无法触及的地方，以防止窒息或吞咽危险。
- TH: เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและชิ้นส่วนให้อยู่ห่างจากมือเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากการสำลักหรือกลืน
- ID: Jauhkan perangkat elektronik kecil dan bagian-bagiannya dari jangkauan anak-anak untuk mencegah bahaya tersedak atau menelan.



Made in China



FC CE